

Type du docu	iment MANUEL UTILISATEUR					
Titre		ADES				
Date	Version	Auteur	Comme	entaires		
04/02/2008	1.0	S Barthon	Création du	u document		
		Diffusi	ion			
Département		Destinataire		Pour actions	Pour infos	
		Validat	ions			
Validateur	Version	Comm	entaires	Sign	ature	



1 <u>Sommaire</u>

<u>1 SOMMAIRE2</u>
2 INTRODUCTION
2.1 Contexte
2.2 Principe général
<u>3 MISE EN ŒUVRE</u>
3.1 OUVERTURE DES DROITS
3.2 Prérequis techniques
3.3 UTILISATION
3.5 Procédure de test
4 EXPORTATION DES DONNÉES8
4.1 Principe général
4.2 CONSTITUTION DE LA LISTE,
4.3 Génération du fichier de données9
<u>4.4 Exportation</u>
5 INTÉGRATION DES COMPTES RENDUS11
5.1 Principe général
5.2 Téléchargement automatique
5.3 VALIDATION OU SUPPRESSION MANUELLE D'UN EXPORT





2 Introduction

2.1 Contexte

La fonctionnalité d'exportation ADES permet aux utilisateurs de SIES d'envoyer les données techniques contenues dans la base utilisée par SIES vers la banque nationale ADES. La banque ADES peut recevoir des fichiers au format ASCII, respectant un protocole défini par la cellule ADES. Les fichiers sont envoyés par FTP sur un serveur du brgm puis intégrés. Un compte rendu est généré permettant de savoir si tout c'est bien passé ou si des erreurs sont survenues.

2.2 Principe général

SIES gère l'ensemble des données de définition des piézomètres ainsi que l'ensemble des mesures. Il historise les modifications survenant sur ces mesures. Il est donc capable de créer à chaque exportation un fichier représentant le référentiel des piézomètres et d'intégrer toutes les mesures nécessaires et suffisantes entre 2 envois.

L'exportation de données se déroule en 3 étapes :

- génération en local d'un fichier de données
- exportation du fichier par FTP sur le serveur ADES
- intégration du compte rendu

Les 3 étapes sont entièrement intégrées à SIES. L'utilisateur n'utilisera que cet outil pour l'ensemble des opérations.



3 Mise en œuvre

3.1 ouverture des droits

Pour pouvoir exporter des données sur la banque ADES, un producteur de données doit disposer de droits d'accès au serveur FTP ainsi que de droits d'écriture de données sur les sites sous sa responsabilité.

Pour obtenir ces droits, il vous faut contacter l'administrateur du réseau ADES pour qu'il vous communique :

- les droits d'accès au site : login, mot de passe et répertoire de dépose
- la liste des sites que vous devez mettre à jour.

3.2 Prérequis techniques

Pour pouvoir réaliser les des exportations, il faut disposer :

- d'un poste Windows avec SIES version 5 d'installer.
- SIES s'appuie sur les fonctionnalités Windows de gestion d'Internet pour pouvoir réaliser les exportations. Il faut donc que le poste puisse accéder à Internet, avec ou sans proxy, et que l'utilisation du protocole FTP soit autorisé par la politique de sécurité de votre organisme. En cas de difficultés, rapprochez vous de votre administrateur système pour plus de renseignement.
- d'un compte d'accès à ADES ouvert par la cellule ADES.

L'ensemble des opérations est entièrement intégré. Cependant, il peut être intéressant de disposer d'un outil de transfert FTP pour vérifier manuellement les exportations, les comptes rendus, ... L'outil le plus standard et validé par la cellule ADES est FileZilla.

3.3 Utilisation

La fonctionnalié d'exportation ADES est présente dans SIES à partir de la version 5.1.0.70. Une icône est présente sur la partie gauche de l'écran de la liste des piézomètres.



Si vous ne disposez pas de cette icône, rendez-vous sur le site <u>www.aquasys.fr</u> pour télécharger une mise à jour récente de SIEAU.

Double-cliquez sur l'icône pour démarrer la fonctionnalité d'exportation vers ADES.



3.4 Paramètrage SIES

SIES dispose d'un écran de paramètrage pour configurer l'accès au serveur ADES. A partir du premier écran de l'exportation ADES, ous disposez d'un bouton « Paramètrer l'exportation ADES » pour accéder à l'écran suivant :

Jstant O	Répetoire dexpontation local <u>F</u> TP	D:\SIEAU5\export p brom fr		
Jstant O	Répetoire dexportation local <u>E</u> TP	D:\SIEAU5\expoit Itp hrgm fr	Bott Int	
Jstant O formations	Rèpe toire d'exportation local <u>E</u> TP	D:\SIEAU5\expoit ftp.hrgm.fr	Port Ion	
Connexion internet			Port 21	
		//eces/direncen/		
r temporaire 💿		Processionorm		
ner 🔘				
de fichier				
nerde test 💿				
ŏ				
e la connexior				
N Centre	Nom scénario	DIRENCEN-ACES Version	n 1.15	
EN Centre	Versien protocole ADES	SIES-ADES		
0681400015	Géparateur champ	Sépara:eur décimale		
	Format date	7 Format houro	11	
	sertorie Internportaire Internportaire Internportaire Internote Texture Internote texture Internote texture Internote texture Internote Internot	Pertore Itemporaire Itemporaire Itemporaire Itemporaire Iter Itemporaire Iter Iter Iter Iter Iter Iter Iter It	Pertore Itemporaire Itemporaire Itemporaire Itemporaire Itemporaire Itemporaire	

Vous devez saisir les informations suivantes pour configurer l'accès au serveur:

- FTP : nom du serveur FTP de dépose (<u>ftp.brgm.fr</u>)
- Utilisateur : login communiqué par l'administrateur ADES
- Mot de passe : mot de passe communiqué par l'administrateur ADES
- **Proxy** (facultatif) : proxy utilisé sur votre réseau pour les accès internet. Voir avec votre administrateur réseau pour le nom du proxy.
- **Répertoire de dépose** : répertoire sur le serveur distant qui sera utilisé pour la dépose du fichier

Les autres informations suivantes permettent de configurer votre compte ainsi que les paramètres nécessaires à SIES pour constituer les fichiers d'échanges.

- **Organisme**, **Dénomination** et **SIRET** permettent à ADES d'identifier les organismes déposant les fichiers.



Ces autres paramètres sont configurés par défaut pour les échanges SIES-ADES. Ils ne doivent pas être modifiés sauf accord entre vous et l'administrateur ADES.

- Nom du scénario, version, version protocole ADES, Séparateur champ, ...

3.5 Procédure de test

Une procédure de test permet de valider la communication entre votre ordinateur et le serveur ADES. Cela vous permettra de vérifier que votre utilisateur/mot de passe fonctionne sur le répertoire de dépose prévu sur le serveur.

Cliquez sur le pouvoir tester la connexion et vérifier l'état des voyants. SIES va se connecter au serveur ADES, créer un fichier texte de test, le déposer sur le répertoire distant et le supprimer. Cela permet de vérifier tous les paramtètres techniques de connexion.

En cas de succès, tous les voyants passent au vert. En cas d'erreur, le journal de chaque instruction est affiché, vous pouvez le consulter pour déterminer quelle opération n'a pas fonctionné.



4 Exportation des données

4.1 Principe général

Alimenter la base ADES consiste à générer régulièrement un fichier texte qui va contenir l'ensemble des informations de vos sites ainsi que l'ensemble des mesures à mettre à jour. D'une fois sur l'autre, le fichier est reconstitué en fonction des nouvelles mesures ou des modifications que vous aurez effectué. SIES gère l'historique des modifications. Il est donc capable de n'envoyer que le différentiel.

Ce fichier est constitué en fonction d'un protocole défini par ADES. Il est déposé sur votre répertoire. Un programme analyse le fichier, l'intègre et génère un compte rendu.

Ce compte rendu est intégré par SIES qui validera l'envoie. En cas d'erreur, SIES affichera les erreurs que vous devrez corriger avant de renvoyer le fichier.

4.2 Constitution de la liste

La première opération consiste à créer la liste des piézomètres gérés par ADES. Cette liste n'est constituée en général qu'une fois et après accord avec le Brgm.

	s <u>1</u>						- 6
D				3		0	
cfinition des listes	a d'expor	talion					
ae precenne	_			-			
Code BSS [Copt	Commune			Nom	Aquire	rc
•	-		*			•	
100×100 18		SUUFGES B.A	petit f	Vérigny.			-
111×1112 18	1	AUULINS SUR YEVRE	Chou				-
111×1113 18	1		Ecole				
111×1114 18	1	MUJUINS-SER-YEVRE	le pul	IS			
815×000E 28	E		Le Ba	ourg			
163×0010 28	, ,		LE BO Charle	ug "			
16020127 28	P T		Linar-	8-10 69D			
7 -1 -1	L		I Chvi	lic			
es sélectionnés pour	r l'export Al	DES 💾	Тои	t insérer	Tout supprimer	Supplimer un plézomètre	
es sélectionnés pour	r l'export Al	DES 🖹	Του	t insérer Nom	Tout surprimer Demičre	Supplimer un plézomètre mesure envoyée Dernière mesur	e en l
es sélectionnés pour	r l'export Al Dar	DES 📑 : Conmune	Tou	t insérer Nom	Tout supprimer Eemičre	Supplimer un plézomètre mesure envoyée Demière mesur	re en t
is sélectionnés pour Identifiant 0152-00002/FAEP	r l'export Al Dap 20	DES E	Tou • Le Dourg	t insérer Nom	Toutsunprimer Demière	Supplimer un plézomètre mesure envoyée Demière mesur 15/05/2000	e en l
identifiant	r l'export Al Dep 20 28	DES Conmune	▼ Le Bourg Challeng	t insérer	Tout surprimer Cemière	Supplimer un piézomètre mesure envoyee Demière mesur 15/03/2000 15/03/2000 15/03/2000	e en t
s sélectionnés pour identifiant 015-0000/FAEP 163-00125/FAEP 165-00125/FAEP	r l'export Al Der 20 28 28 28	DES Commune	▼ Le Bourg Chaleau d'ex Foncille	t insérer	Tout surprimer Cernière	Supprimer un piézomètre mesure envoyée Demière mesur 13/03/2000 13/03/2008 13/03/2008	e en t
Identifiant Identifiant 015×0000/FAEP 163×00127/FFAEP 160×0001/FFAEP 100×0001/FFAEP	r l'export Al Dep 20 28 28 28 20 28	DES Connune	Le Dourg Le Bourg Chaleau d'ea Fonville Le Bourg	t insérer Nom	Toutsuppimer Eenière	Supprimer un prézomètre mesure envoyée Dernière mesure 13/03/2000 13/03/2008 13/03/2008 13/03/2008	e en t
Identifiant Identifiant 015×0000/TAEP 015×00025/FEAEP 100×0007/TAEP 100×0007/TAEP 17×0006/FE	r l'export Al Der 20 28 28 28 28 20 28 28 28 28	DE5 Conimume	▼ Le Bourg Chaleau d'ea Fonville Le Bourg Chaleau d'ea Fonville Le Bourg AFP	t insérer Nóm	Toutsunpimer 	Supplimer un piézomètre mesure envoyee Dernière niesur 15/03/2000 15/03/2000 13/03/2008 13/03/2008 13/03/2008	e en t
Identifiant 015×0000/TAEP 015×0000/TAEP 015×0000/TAEP 105×000/TAEP 105×000/TEAP 100×000/TFAEP 100×000/TFAEP 103×0000/TFAEP 103×0000/TFAEP 103×0000/TFAEP 103×0000/TFAEP 103×0000/TFAEP 103×0000/TFAEP 103×0000/TFAEP 102×0000/TFAEP	r l'e∢port Al 20 28 28 28 28 20 28 28 28 28 28 28 28	DES Conmune CO ALLAIRMILLE MAINTERNE DULLAY-MINOYE (LE) CROISILLES RESOUNTES (LES) CHATEA INFUEEN-THYMERAIS	Le Dourg Le Bourg Chaleau d'er Fonville Le Bourg Aurgen Leano Aurgen Leano	t insérer Nóm	Toutsunprimer Cernière	Supplimer un piézomètre mesure envoyee Denière mesur 15/03/2000 15/03/2008 15/03/2008 15/03/2008 15/03/2008 15/03/2008	e en t
Identifiant Identifiant 015X/0002/FACP 15X/0102/FACP 15X/0122/FACP 10X/002/FACP 53X/2003/FACP 542/0032/F	r l'export Al 20 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	DES Connure	Le Bourg Le Bourg Chaleau d'ea Fonville Le Bourg AEP Ancien Lavon	t insérer Nom	Toutsunpimer	Supplimer un piézomètre mesure envoyée Demière niesur 13/09/2000 13/03/2008 13/03/2008 13/03/2008 13/03/2008 13/03/2008 13/03/2008	e en b
Identificant Identificant IDISV0000/TAEP IDSV0100/TAEP IDSV0100/TAEP IDSV0100/TAEP IDSV0100/TAEP IDSV0107/TAEP IDSV0107/TAEP IDSV0107/TAEP IDSV0107/TAEP IDSV0107/TAEP IDSV0107/TAEP IDSV0107/TAEP	r l'export Al Dep 20 28 28 20 28 28 28 28 28 28 28 28	DES Continue Co	Le Bourg Le Bourg Chaleau dee Fonville Le Bourg AEP Ancien lavor	t inséter Nóm	Toutsunpimer	Supplimer un piézomètre mesure envoyée Dernière mesur 13/03/2000 13/03/2008 13/03/2008 13/03/2008 13/03/2008 13/03/2008	e en b
Identifiant Identifiant INS/0000/FALP INS/0000/FALP <td>r l'export Al 20 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28</td> <td>DES Commune CO ALLAIRMILLE MAINTERNE DULLAY-MINOYE (LE) CROISILES RESSUINTES (LES) CHATEAJNEUFEN-THYMERIAIS DUTEOFUNI CHATEAJNEUFEN-THYMERIAIS DUTEOFUNI CHATEAJNEUFEN-THYMERIAIS DUTEOFUNI CHATEAJNEUFEN-THYMERIAIS</td> <td>Le Bourg Le Bourg Chaleau d'er Fonville Le Bourg AEP Ancient Isvo 3 Parat</td> <td>t insårer Nom au måtrer 'exportation</td> <td>Tout supprimer</td> <td>Supplimer un piézomètre mesure envoyee Demiste mesur 15/03/2000 15/03/2000 15/03/2008 15/03/2008 15/03/2008 15/03/2008 15/03/2008 15/03/2008 15/03/2008 15/03/2008</td> <td>e en b</td>	r l'export Al 20 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	DES Commune CO ALLAIRMILLE MAINTERNE DULLAY-MINOYE (LE) CROISILES RESSUINTES (LES) CHATEAJNEUFEN-THYMERIAIS DUTEOFUNI CHATEAJNEUFEN-THYMERIAIS DUTEOFUNI CHATEAJNEUFEN-THYMERIAIS DUTEOFUNI CHATEAJNEUFEN-THYMERIAIS	Le Bourg Le Bourg Chaleau d'er Fonville Le Bourg AEP Ancient Isvo 3 Parat	t insårer Nom au måtrer 'exportation	Tout supprimer	Supplimer un piézomètre mesure envoyee Demiste mesur 15/03/2000 15/03/2000 15/03/2008 15/03/2008 15/03/2008 15/03/2008 15/03/2008 15/03/2008 15/03/2008 15/03/2008	e en b



La partie haute de l'écran présente tous les piézomètres gérés dans votre système. La partie basse, tous les piézomètres qui seront exportés. Par glisser-déplacer, sélectionnez les sites concernés et déposez les dans la partie basse. Vous pouvez également utiliser les boutons « **Tout insérer** », « **Tout supprimer** » afin de basculer tous les piézomètres.

Le bouton « **Supprimer un piézomètre** » permet de retirer un piézomètre sélectionné dans la partie basse.

Les piézomètres apparaissant en gris sont les piézomètres dont la date de fermeture du site est dépassée.

N'oubliez pas d'enregistrer la liste pour pouvoir valider vos modifications grâce à l'icône

Vous pouvez également exporter la liste des piézomètres vers Excel en cliquant sur l'icône prévue à cet effet dans la barre du haut.

4.3 Génération du fichier de données

En fonction de la liste de sites à exporter, SIES va calculer les plus anciennes modifications effectuées sur les données. Il va alors créer un fichier contenant l'ensemble du référentiel des sites (nom, propriétaire, réseau, événements, masses d'eaux, ...) et l'ensemble des mesures concernés.

Vous retrouverez ce fichier sur votre poste dans le répertoire d'exportation. Il s'agit d'un .dat nommé avec la date de génération.

Durant cette étape aucune connexion n'est faite sur le site distant. Tout se passe en local sur votre poste. A partir de l'écran suivant, cliquez sur « **Exporter les données** » pour démarrer la génération locale du fichier.

Electron des donn épertoie des putation	èes à exper riocal	ter			0	- 8
(VS EAUD/C/PUR V			7			
Siles sélellionnév Lour l'export ADES					Excorter les	donnéeo >
Identifiant	Delt	Cannare	Nom	Demê e ner	as envoyés – Demé el navas i	encase de nière i
			· ·	<u></u>	10.002.02.02	
0163/1015/P	25	ol olywie E	Leif ou		16403/2705	09/10/2
2165/2023/PFeEP	25	MAINTERNE	Crasa, d'eau		16/03/2005	09/10/2
2168/2021/PFAEP	25	BOULLAY MINONE ILS	Forbil=		16/03/2205	01/07/2
2171×2028/PF	25	CROIS LLES	LeELuu		16/03/2205	29/18/2
2533/2013/PDAEP	25	RESSUINTES (LES)	43F		16/03/2205	17/10/2
2542X1035/P	25	CHATEAUNEUF-EN-THYMEFAIS	An den lavui		16/03/2205	09/10/2
25/5-1048/FAEP	25	PONTGOUIN	Station de Pompage		16/03/2205	17/10/2
25/8-1015/PF-EP	25	SAINT AUBIN-DES-BOIS	Chatsau d'eau		16/03/2205	09/10/2
2551×2022/FAEP	25	BOUGLAINMAL	Station de Pompage		16/03/2205	09/10/2
2553-020/PFAEP	25	ECROSINES	Jonvillers		16/03/2005	29/18/2
2557×(2021/4F//EP	25	HOUVILLE-LA-BRANCHE	Chaisau d'eau		16/03/2205	09/10/2
		1	2 3			
				< Fetcur à la gestion de licte	Envover les fich	iers par =="P >



4.4 Exportation

L'écran d'exportation vous permet de visualiser tous les fichiers présents en local et non exportés vers ADES.

Elenier Echetres 1		- 6				
		(]				
voi das fichiers ADES						
Corresion internet	Répetuie d'expontation coal					
	DAS FALSAFXPUR A					
rvai cestichiers	Tichier	Status Indice				
	2013_0_20000ch3.080					
Envoyer les fichiais >						
		-				
	4	in a second s				
	003					
	1 2 3					
	1 2 3	< Rotour à l'exportation des données				

Sur cet écran, vous trouverez une liste des envois à effectuer. Cliquez sur le bouton « **Envoyer les fichiers** » pour que SIES se connecte au serveur ADES, envoie le fichier et mette à jour l'historique des envois.

C'est la seule opération à faire pour l'envoi.

Sur cet écran vous pouvez annuler certains envois. Sélectionnez une ligne et cliquez sur l'icône de suppression. Cela supprimera cette information de l'historique des envois.

En cas de fichier trop volumineux (supérieur à 7Mo), SIES vous proposera de le compresser au format ZIP afin d'optimiser le transfert.

Suivant la qualité du réseau, la taille du fichier, des erreurs de transfert sont possibles. Dans ce cas, SIES est capable de reprendre jusqu'à 5 coupures de connexion.

En cas de prolème de fichier tronqué ou d'erreurs dans les trames, vérifiez avec le Brgm que vous disposez des quotas sufisants sur le site et que le transfert n'a pas été arrété. Pour cela, vous pouvez utiliser un logiciel FTP de votre choix (FileZilla par exemple) pour vérifier la taille des fichiers et éventuellement les exporter manuellement.



5 Intégration des comptes rendus

5.1 Principe général

Intégrer les comptes rendus permet d'une part d'être sur que vos envois se déroule bien d'une fois sur l'autre mais SIES se sert également de cette validation pour calculer le diférentiel à envoyer. Sans cette opération, il renverra systématiquement toutes les données ce qui peut être pénalisant en terme de volume de données. Après intégration par le serveur ADES, un fichier pemettant le même nom que le fichier de données compléter avec l'extension ACK, est présent sur le site. SIES le télécharge et l'analyse pour valider ou annuler un envoi.

Eichier Fenetres ?						- 1
D éception des compes-rendus ADES —						
Connexion internet	Répertoire de téléchargement local D:\SIEAU5\export Sites sélectionnés pour l'export ADES					
Decomparion	Envoi	Date début	Date Fin	Status	Indice	
Télécharger les comptes-rendus						
	4			D.1	e	•

5.2 Téléchargement automatique

En cliquant sur l'icône « **Télécharger un compte rendu** », SIES se connecte au serveur ADES et vérifie la présence des fichiers de comptes rendus en fonction des envois qu'il a effectué.

Si le fichier n'est pas présent, l'envoie reste avec une icône grise. Il vous faudra reessayer plus tard.

Si le fichier est présent, 2 cas peuvent se présenter :

- l'envoi est correct. SIES validera automatiquement l'envoi qui disparaitra de la liste lorsque vous reviendrez sur cet écran.
- L'envoi n'est pas correct. SIES analysera les erreurs et alertes remontées par ADES pour vous les présenter. L'envoi apparaît avec une icône rouge en cas d'erreur et en orange en cas d'alerte. Double-cliquez sur la ligne pour afficher les erreurs et alertes. Vous pourrez alors décider d'annuler l'envoi ou de le valider.



- Vous l'annulerez si des erreurs sont présentes. Exportez la liste vers Excel. Retournez dans SIES et corrigez les erreurs. Il peut s'agit de repères manquants, de désignation du code BSS manquant, …
- Vous le validerez s'il s'agit uniquement d'alertes. Par exemple, si vous n'avez pas les droits sur certains points. Dans ce cas, contactez l'administrateur ADES pour vérifier ce point avec lui.

5.3 Validation ou suppression manuelle d'un export

En cas de problème de récupération du compte rendu. Vous pouvez toujours le récupérer avec un logiciel de transfert FTP (FileZilla, ...). Il s'agit d'un fichier texte contenant les erreurs. Si aucune erreur n'est présente, vous pouvez afficher l'écran de téléchargement de compte rendu, sélectionnez un envoi. Vous pourrez alors le valider manuellement ou l'annuler.

Cela permettra à SIES de connaître le résultat de l'envoi et donc de calculer correctement les prochains envois.